

管脚编号	名称	类型
1	IO(INIT_DONE)	
2	IO(CRC_ERROR)	
3	IO(CLKUSR)	
4	IO	
5	IO	
6	IO(nCS0)	
7	DATA0	
8	nCONFIG	
9	VCCA_PLL1	
10	CLK0	
11	GNDA_PLL1	
12	nCEO	
13	nCE	
14	MSEL0	
15	MSEL1	
16	DCLK	
17	IO(ASD0)	
18	VCCI01	
19	GND	
20	IO	
21	IO	
22	IO	
23	IO	
24	IO	
25	IO	

管脚编号	名称	类型
26	IO	
27	IO	
28	IO	
29	IO	
30	IO	
31	GND	
32	VCCI04	
33	GND	
34	VCCINT	
35	IO	
36	IO	
37	IO	
38	IO	
39	IO	
40	IO	
41	IO	
42	IO(DPCLK6)	
43	GND	
44	VCCINT	
45	GND	
46	VCCI04	
47	IO	
48	IO	
49	IO	
50	IO	

管脚编号	名称	类型
51	IO	
52	IO	
53	IO	
54	IO	
55	IO	
56	IO	
57	IO	
58	GND	
59	VCCI03	
60	CONF_DONE	
61	nSTATUS	
62	TCK	
63	TMS	
64	TDO	
65	IO	
66	CLK2	
67	TDI	
68	IO	
69	IO	
70	IO	
71	IO	
72	IO(DPCLK4)	
73	IO	
74	IO	
75	IO	

管脚编号	名称	类型
76	IO	
77	IO	
78	IO	
79	IO	
80	VCCI02	
81	GND	
82	VCCINT	
83	GND	
84	IO(DPCLK3)	
85	IO	
86	IO	
87	IO	
88	IO	
89	IO	
90	IO	
91	IO	
92	IO(DPCLK2)	
93	VCCINT	
94	GND	
95	VCCI02	
96	GND	
97	IO	
98	IO	
99	IO(DEV_OE)	
100	IO(DEV_CLRn)	

VCCINT		4
VCCI0	非用户IO	6
GND		10
信号		15
全局时钟	可作为输入口	2
IO	用户IO	63
合计		100